CAMBIA EL NOMBRE Y LA CONTRASEÑA DE TU RED WIFI



Si tienes un router como este, aquí te enseñamos a realizar el cambio de nombre y contraseña de tu red Wifi fácilmente.













uración sencilla				_	
Wireless Settings					
SSID and Channel an Wizard Wireless Basi	d Key]	
802.11 b/g/n	4 SSID :USUARIO_1 Wirelss Channel : Auto Channel T Authentication : WPA/WPA2 mixed mode - PSK T		Cambia el n a tu prefere	ombre de la r ncia.	ed Wifi (SSID) de acuerd
	WPA-PSK (Pre-shared Key)			Define una	nueva contraseña.
You can set basic confi you want to set wireless	juration information for your wireless LAN here. The default wirelessmo LAN detail, please use wireless basic and advanced pages.	ode use b	/g/n mode. If		



	Se requiere autenticación	×	
Configuración Configuración sencilla	El servidor http://192.168.0.1:80 requiere un nombre de usuario y una contraseña. Mensaje del servidor: Device(user=admin)		
Wireless Settings SSID and Channel and K	Nombre de usuario: admin Contraseña: *****		Para finalizar, digita nuevamente: Nombre de usuario: admin Contraseña: admin
Wizard Wireless Basic 802.11 b/g/n	Iniciar sesión Cancelar Wirelss Channel : Auto Channel ▼ Authentication : WPA/WPA2 mixed mode - PSK ▼ Encryption : AES ▼ WPA-PSK (Pre-shared Key))	
You can set basic configurati you want to set wireless LAN	on information for your wireless LAN here. The default wirele detail, please use wireless basic and advanced pages.	ssmo	ode use b/g/n mode. If
Back			Apply



