CAMBIO DE CONTRASEÑA MODEM ARCADYAN









http://192.168.100.1/

DIRECTV

Abra el navegador y digite la dirección IP <u>192.168.100.1</u> y de ENTER



Señal: DOD Status: Buscando Red Inicio



De Click en Login Page, para entrar en la configuración de su módem

Parámetros de internet

Dirección MAC de la WAN	A8:D3:F7:68:2D:35
Tipo de Conexión	Dinámico
IP de la WAN	0.0.0
Máscara de Subred	0.0.0
Gateway Estándar	0.0.0
Dirección DNS	0.0.0

Parámetros de la LAN

MAC de la LAN/WLAN	A8:D3:F7:68:2D:34
Dirección IP	192.168.100.1
Máscara de Subred	255.255.255.0
Servidor DHCP	Habilitado (0 LAN, 3 WLAN Clientes)

Configuraciones LTE/UMTS

Informaciones del proveedor	Altair (Altair USB Product ALT3100)
Versión	ALT3100_04_05_06_10_B4_AR
IMEI	355306050448549
IMSI	732176000240789
Global Cell ID	0
PCID	0
RSRP	0 dBm
RSRQ	0 dB
RSSI	0
SINR	0.0 dB
TX Power	0 dBm



♦ 1 http://192.168.100.1/			습 - C	🚼 - Google		P
DIRECTV						
				Señal: c000	Status: Buscando Red	Inicio
>> Status page	e Antes que usted pueda ma login con una clave y hace	odificar las configuraciones r un clic en "Aceptar."	, usted precisa hacer o			
	Login 2	admin				
	Clave 3	 Ace	Digite su usuario	o y contras	seña	



Configuración de la LAN

- 🖳 🗒 Parámetros de la LAN
- E Lista de Clientes DHCP
- E Servidores Virtuales

CTE/UMTS

- 🖳 🗐 LTE Status
- 🛄 DDNS

🗁 Wi-Fi

- 🖳 🗐 Canal y SSID
- 📟 🗐 Seguridad
- ····· 🗐 Wi-Fi Protected

🗁 Firewall

- 🖹 Filtraje de Dirección MAC
- --- 🖲 DMZ
- 🛄 Detección de Intrusión

问 Utilidades

- 📟 🗐 Reinicialzar Conexión Router 4G
- Restaura configuración Estándar de Fábrica
- 📟 🗐 Guardar/Backup Configuración
- 🗄 🗐 Restaura Configuración Anterior
- 📟 🗒 Actualización de Firmware
- \cdots 🗐 Configuración del Sistema
- E Log de Seguridad

Wi-Fi > Canal y SSID

Para hacer modificaciones en las configuraciones Wi-Fi del Router 4G, haga las modificaciones aquí. Haga un clic "Aplicar Modificaciones" para guardar las configuraciones.





Configuración de la LAN

- 📟 🗐 Parámetros de la LAN
- 🔚 Lista de Clientes DHCP
- E Servidores Virtuales

CTE/UMTS

- ---- 🗐 LTE Status
- 🛄 🗊 DDNS

🗁 Wi-Fi

- Canal y SSID
- Wi-Fi Protected

🗁 Firewall

- 📟 🗐 Filtraje de Dirección MAC
- ---- 🗐 DMZ
- 🛄 Detección de Intrusión

🗁 Utilidades

- 🕮 Reinicialzar Conexión Router 4G
- Restaura configuración Estándar de Fábrica
- 📟 🗐 Guardar/Backup Configuración
- 📟 🗒 Restaura Configuración Anterior
- \cdots 🗒 Actualización de Firmware
- 📟 🗐 Configuración del Sistema
- 🛄 Log de Seguridad

Wi-Fi > Seguridad

WPA-PSK (ningún servidor): Wireless Protected Access con una Clave Precompartida: La Clave es una Clave, en la forma de una palabra, frase o una serie de letras y números. La Clave debe ser entre 8 y 63 caracteres y puede incluir espacios y símbolos o 64 Hex. Cada Cliente que se conecta a la red debe usar la misma Clave(Clave Precompartida).

